

## **I. Instrucțiuni de securitate**

La prima utilizare, încălziți grătarul timp de 30 de minute. Această operațiune va stabili vopseaua care va degaja un miros doar pentru prima dată.

**IMPORTANT:**

Grătarul este acum gata de utilizare și vă va oferi cele mai bune servicii.

Pentru siguranța dumneavoastră, **ATENȚIE:**

1. Nu utilizați în locuri închise!
2. **ATENȚIE!** Nu folosiți alcool sau benzină pentru a aprinde sau a avânta focul! Utilizați numai combustibili pentru aprindere conform EN 1860-3.
3. **ATENȚIE!** Nu lăsați grătarul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie!
4. Dacă vântul bate puternic, așezați grătarul astfel încât să nu fie scânteii.
5. **NU STINGEȚI GRĂTARUL CU APA** pentru a evita un șoc termic.
6. Gratarul trebuie instalat pe un suport orizontal stabil înainte de utilizare.
7. Se recomandă ca un strat de cenușă să acopere cărbunii înainte de a începe.
8. **ATENȚIE!** Acest gratar se va încălzi foarte mult, nu-l mișcați în timpul utilizării!
9. Nu utilizați grătarul într-un spațiu închis și/sau locuibil, de exemplu, în case, magazine, rulote, autocaravane, bărci. Poate provoca moartea din cauza otrăvirii cu monoxid de carbon.
10. **NU LĂSAȚI SĂ ARDĂ FOCUL CÂND NU SE GĂTEȘTE!**

## **II. Utilizarea grătarului**

**CUM SE Aprinde cărbunele?**

1. Pune cărbunele sau lemnul pe interiorul tăvii.
2. Supraîncărcarea grătarului poate cauza deteriorarea aparatului și daune utilizatorilor. În plus, pierderea garanției.
3. Înainte de a începe să gătiți, verificați dacă focul este acoperit cu cenușă.
4. Încă o dată, vă reamintim că nu trebuie să turnați lichid inflamabil pentru a aprinde sau a revigora grătarul.
5. Din motive evidente de siguranță, vă recomandăm cu insistență să nu mutați grătarul în timp ce acesta este aprins. Dacă este esențial să-l mutați, faceți-o cu cea mai mare grijă.

## **CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE**

1. Așteptați până când grătarul s-a răcit complet.
2. **NU LĂSAȚI NICIODATĂ GRĂTARUL ÎN EXTERIOR DUPĂ UTILIZARE**, acest lucru va determina apariția oxidării în timp.
3. Din motive de igienă și siguranță: curățați cu atenție aparatul și setul de accesorii (inclusiv sertarul de colectare a grăsimilor) după fiecare gătit cu apă fierbinte și săpun pentru a îndepărta toate reziduurile de grăsime și cu o cârpă moale, neabrazivă. Clătiți, uscați și ungeți cu ulei suprafețele.
4. Curățarea grătarului pentru a menține alimentele fierbinți: nu utilizați niciodată obiecte de curățat și abrazive sau detergenți. Curățați aceste zone după fiecare utilizare cu apă fierbinte, săpun și o cârpă moale, neabrazivă. Clătiți și uscați.

## **ÎNTREȚINERE**

1. Pentru a vă păstra grătarul cât mai mult posibil, vă recomandăm să: curățați toate suprafețele de gătit după fiecare utilizare.
2. Nu lăsați grătarul în aer liber; Nu lăsați apă stagnantă pe suprafețele de gătit, mesele laterale sau sertarul de colectare a grăsimilor: risc de deteriorare prematură și/sau coroziune.
3. Odată cu utilizarea, este normal ca vopseaua de pe piesele aflate în contact direct cu jarul să se deterioreze. Vă recomandăm curățarea și refinisarea acestor suprafețe în mod regulat. Această întreținere NU este inclusă în garanție.

## **GARANȚIE**

Toate grătarele noastre sunt garantate 3 ani (în funcție de model și piese) de la data achiziționării (factura sau chitanța de achiziție ca dovadă), sub rezerva respectării tuturor instrucțiunilor din acest manual, în limita disponibilității pieselor în stoc și sub rezerva prezentării produsului în ambalajul original.

Această garanție nu va fi valabilă în următoarele cazuri:

- Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual
- Condiții anormale de utilizare
- Depozitare necorespunzătoare
- Defect de întreținere
- Modificarea produsului
- Utilizare în scopuri profesionale
- Utilizarea de piese de schimb care nu au fost originale.
- Deteriorarea vopselei din cauza folosirii grătarului. Vopseaua de pe gratar va dispărea treptat odată cu folosirea, în special piesele aflate în contact direct cu jarul. Se recomandă revopsirea părților afectate la fiecare 2 sau 3 utilizări cu vopsea spray ignifuga. Această deteriorare NU este un motiv de garanție.