



Convector aer cald DL01S, 2000W

Cod produs - 0092007

Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță



ATENȚIE!

- Scoateți produsul din ambalaj și asigurați-vă că este intact. În caz de defecte (îndoiri, fisuri), nu utilizați produsul și contactați **Centrul deservire tehnică la nr. de tel. +373 785 00 785**. Nu lăsați la îndemâna copiilor resturile de ambalaj, cum ar fi saci, folii sau pelicule.
- Înainte de a porni aparatul, verificați dacă tensiunea electrică și frecvența circuitului corespund celor indicate pe aparat.
- Aparatul trebuie conectat la un circuit conform regulilor în vigoare referitoare la instalațiile electrice. Priza trebuie să fie racordată în funcție de puterea nominală a aparatului și trebuie să fie prevăzută cu împământare.
- Utilizați aparatul doar în scopul menționat, adică ca un radiator destinat utilizării în gospodărie. Nu îl utilizați în alte scopuri, deoarece ar putea deveni periculos.
- Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizarea incorectă sau defectuoasă.
- Utilizarea oricărui aparat electric implică conștientizarea unor reguli de bază, cum ar fi: Nu atingeți niciodată aparatul cu mâini, picioare sau alte părți a corpului dacă sunt umede.
- Nu expuneți niciodată aparatul la condiții atmosferice (ploaie, soare, etc.).
- Aparatul trebuie să fie întotdeauna plasat pe o suprafață plană și stabilă.
- Deconectați aparatul și scoateți-l din priză înainte de curățare.
- Când aparatul nu este utilizat, opriți-l și scoateți-l din priză. Asigurați-vă că părțile aparatului care ar putea fi manevrate periculos de copii pentru joacă sunt inofensive.
- Nu utilizați acest încălzitor în apropierea imediată a unei băi, duș sau unei piscine.
- Nu puneți cablul pe aparat când acesta este încă cald.
- O funcționare corectă a aparatului se obține atunci când aparatul este instalat vertical.
- Nu porniți ventilatorul lângă mobilier, perdele, rafturi, etc.
- Nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor sau substanțelor inflamabile.
- Aparatul nu trebuie amplasat lângă priză.
- Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, contactați imediat Centrul de deservire.
- Acest aparat nu este destinat să fie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă li s-a furnizat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

- Copiii ar trebui supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu conectați aparatul la prelungitoare sau prize multiple.
- Nu deteriorați și nu îndoiiți cablul de alimentare.
- Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua orice întreținere, deconectați-l de la sistemul de alimentare cu curent.
- Dacă aparatul nu funcționează, opriți-l fără a-l manipula.
- Nu utilizați acest aparat cu un programator, temporizator sau orice alt dispozitiv care pornește încălzitorul automat.

ATENȚIE!

Nu agățați și nu acoperiți niciodată aparatul.

Acesta nu trebuie să fie ridicat în niciun moment în timpul funcționării sau în timp ce se răcește.

AVERTIZARE!



1. Nu este potrivit pentru utilizare în baie.
2. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.
3. Copiii mici ar trebui supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Componente

A. Setările comutatorului:

750W (MINIM)

1250W (MEDIU)


2000W (MAXIM)

B. Termostat

C. Mâner

D. Picioare

E. Grilă de aer



Specificații

Utilizare – Rezidențial

Suprafața de montare – Podea

Culoare – alb/negru

Trepte putere – 3

Termostat reglabil – da

Clasa de protecție – A

Recomandat pentru încăperi pana la – 20 m²

Protecție supraîncălzire – da

Indicator luminos de funcționare – da

Asamblare

1. Înainte de a utiliza aparatul, picioarele (furnizate separat în cutie) trebuie să fie montate pe unitate.
2. Acestea trebuie să fie fixate pe baza încălzitorului folosind cele 4 șuruburi din set, având grijă că sunt amplasate corect în extremitățile încălzitorului.

Funcționare

Notă: Este normal ca aparatul să emită miros și puțin fum atunci când este pornit pentru prima dată sau atunci când nu au fost folosit pentru o perioadă lungă de timp. Acestea vor dispărea după ce încălzitorul va lucra puțin timp.

1. Alegeți o locație potrivită pentru încălzitor, luând în considerare instrucțiunile de siguranță de mai sus.
2. Introduceți fișa încălzitorului într-o priză potrivită.
3. Rotiți complet butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic până la setarea maximă.
4. Porniți încălzitorul prin comutatoarele de putere de pe partea laterala a încălzitorului, odată pornite acestea vor lumina. Pentru setarea maximă de căldură, ambele comutatoare ar trebui să fie activate.
5. Când temperatura camerei a crescut la un nivel confortabil, rotiți încet butonul termostatului în sens opus până auziți un click. Termostatul va încerca acum să mențină camera la această temperatură prin comutarea automată pornit-oprit.

Curățare și întreținere

De fiecare dată, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.

Curățați partea exterioară a aparatului ștergând cu un șervețel umed apoi cu un șervețel uscat.

Nu utilizați detergenți sau abrazive și nu permiteți apei să intre în interiorul aparatului.

Când aparatul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, acesta ar trebui protejat de praf și depozitat într-un loc curat și uscat.

Date tehnice

Cod produs.:	0092007
Tensiune/Frecvență:	220-240V~, 50-60Hz
Putere:	2000W (750W / 1250W / 2000W)
Dimensiuni:	585x108x372mm
Greutate:	aprox. 2,0 kg

Mediu înconjurător

Simbolul de mai jos înseamnă că produsul este clasificat ca echipament electric sau electronic și nu ar trebui aruncat împreună cu alte deșeuri menajere sau comerciale la sfârșitul duratei sale de viață. Directiva privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) (2012/19/UE) a fost implementată pentru a recicla produse folosind cele mai bune tehnici de recuperare și reciclare disponibile pentru a minimiza impactul asupra mediului, a trata orice substanțe periculoase și a evita creșterea depozitelor de deșeuri. Contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea corectă a echipamentelor electrice sau electronice.



Garanție și retur

Garanție comercială și de conformitate produsului este de 12 luni din momentul vânzării pentru utilizatorul persoana fizică sau juridică.

Data procurării se va indica în manualul dat, mai jos.

Garanția este valabilă cu respectarea condițiilor de utilizare enumerate în manualul dat.

Din obiectul garanției fac parte și documentele fiscale, precum factura fiscală sau bonul de casă, care sunt obligatoriu în a fi prezentate împreună cu produsul.

Garanția se pierde în următoarele cazuri:

Deteriorarea suprafețelor (pete, fisuri, rupturi, zgârieturi, urme de lovituri, modificări de natura mecanico-fizică).

Defecțiuni și pagube datorate neatenției, neglijenței, greșeli de montare și de întreținere, păstrate în condiții improprii.

Doar viciile de fabricație fac obiectul garanției.

În evitarea oricăror divergențe și neînțelegeri, vânzătorul împreună cu cumpărătorul vor face controlul vizual al produsul, iar mai jos vor pune semnăturile.

Compania Hydrosystems ML SRL își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării prezentelor instrucțiuni.

Termenul de reparație este de 5 - 15 zile calendaristice din momentul predării la service.

Data cumpărării: conform bon achiziție

Ștampila vânzătorului

Nume

Prenume

și semnătura cumpărătorului

.....

.....

.....

FORMULAR PREDARE SERVICE

Data predării:

Defect reclamat:

.....
.....
.....

Reparații executate în perioada de garanție:

Prelungire termen de Garanție.....

Nr.	Data recepției	Data predării	Descriere defect	Înlocuire piese DA / NU	Reparații efectuate	Semnătura client
1						
2						
3						

Declarație de conformitate

Compania Hydrosystems ML SRL asigură, garantează și declară pe proprie răspundere că produsele menționate în prezentul certificat nu pun în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt conforme cu acordurile tehnice eliberate producătorului de instituțiile autorizate.

Returul produsului se va efectua în baza documentelor fiscale, precum factura fiscală sau bonul de casă.

Returul se va efectua în următoarele condiții:

- produsul trebuie să fie funcțional și nu trebuie să prezinte urme de defecțiuni, deteriorări a suprafeței și alte defecte ce ar pune în dificultate funcționarea normală a produsului.
- ambalajul original nu trebuie să fie deteriorat, rupt sau zgâriat.

Contacte:

Oficiu / Depozit - Str. Orhei 100 (km. 17) com. Măgdăcești, r-nul Criuleni, Tel: +373 785 00 785

Service centru - Str. Orhei 100 (km. 17) com. Măgdăcești, r-nul Criuleni. Tel: +373 785 00 785

e-mail - contact@hola.md

site: www.hola.md

